



# Magnetic Control Stereo Earphones w/Mic


マグネットコントロール ステレオイヤホンマイク

## BT-A8

### 簡単セットアップ マニュアル




#### 各部の名称



#### 充電してください

★ご使用前に必ず充電して下さい




#### ●充電方法

付属のUSB充電ケーブルのmicroUSBコネクタを本製品のmicroUSB充電ソケットへ挿して下さい。USBコネクタをパソコンのUSBポート、USBポート付きAC/DC充電器等に接続します。充電が開始されると赤色インジケーターが点灯します。充電が完了しますと青色インジケーターの点灯が変わります。

#### STEP.1 ペアリングして下さい


※ペアリング設定をしないと、本製品を使用することができません。

##### 1 ヘッドセットをペアリング状態にする



イヤホンマグネットを離すと、LEDインジケーターが赤・青色の交互点滅しペアリングモードになります。

##### 2 スマホのBluetooth機能をONにする (図は iPhone の場合)



お手持ちのスマホのBluetooth機能を有効、またはONにして下さい。本製品を検出(サーチ)します。

##### 3 「BT-A8」を選択する



「BT-A8」が表示されますので、選択します。

※機種によってはスマホの画面上でパスワード(認識コード)が要求されますので、数字の0を4回(0000)入力して下さい。  
※機種によっては接続サービスを選択する必要があります。「ハンスフリー」、「HFP」のいずれかを選択して下さい。

##### 4 ペアリング完了



「Paired, Your Phone is Connected.」という音声流れれば、ペアリングが成功です。


#### STEP.2 通話

##### 1 電話をかける




スマホ本体を操作して電話をかけて下さい。BT-A8で、相手に直接電話をかける事はできません。

##### 2 電話に出る/電話を切る



※ご利用の機種、仕様または設定によっては音声をヘッドセットに切り替える必要があります。

##### 3 受話音量を調節する



ボリューム調整ボタンをお好みの音量になるまで押し調節して下さい。

##### 4 直前に発信した番号へリダイヤルする



メインボタンを2度連続で押して下さい。

#### STEP.3 音楽を聴く

スマートフォンを操作し、ミュージックプレイヤーを起動させて下さい。

※ミュージックプレイヤーはスマホにプリインストールされているアプリをご使用下さい。その他ダウンロードしたアプリですとリモコン機能が正常に利用できない場合があります。

##### 1 再生/一時停止



イヤホンマグネットを離して下さい

##### 2 スキップ/バックスキップ



スキップ V+ボタンを2秒長押しします。バックスキップ V-ボタンを2秒長押しします。

##### 3 音量を調節する



ボリューム調整ボタンをお好みの音量になるまで押し調節して下さい。

#### STEP.4 電源を切る



イヤホンのマグネットを着けるとインジケーターランプが1秒間赤色に点灯し、「Power Off」という音声流れます。

##### 自動オフ機能

スマホと本製品が約200秒間信号のやり取りがないと、自動で本製品の電源が切れます。例1.スマホと本製品が10m以上離れて約200秒間経過時。例2.スマホと本製品の接続が切れた状態で約200秒間経過時。

株式会社エアージェイ 〒186-0003 東京都国立市富士見台2-24-8 エアージェイビル

商品に関するお問い合わせ  
0120-550-304 (サポート)  
月～金曜日、9:00～18:00 祝祭日を除く  
info@air-j.co.jp