



16W ポータブルソーラー充電器

型番:AJ-NSOLAR16W


取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

パッケージ内容

・ソーラー充電器本体 ・取扱説明書 ・保証書

各部の名称



- ① ソーラーパネル ② ループフック
③ USB 充電ポート ×2 ④ スタンド

製品仕様

ソーラーパネル出力	最大16W SUNPOWER製パネル (PANEL:Made in U.S.A)
変換効率	22.5-24.5%
出力	最大5V/2.1A 5V/2.5A (気候・気温等の条件により変化します)
サイズ (折りたたみ時) (展開時)	約 W157×H245×D33mm (最大突起部分含) 約 W553×H245×D17mm (最大突起部分含)
素材 (ソーラーパネル) (外装生地)	PET+EVA+ソーラーパワーセル+ポリフッ化ビニル (PVF) PBT300D fabric (PVCコーティング)、ナイロン、マグネット ポリエステル、銅 (金具)・充電ポート:ABS

使用方法


1 太陽に向けて直角にあてる

ソーラーパネルを開き、太陽光がソーラーパネル3枚に垂直に当たる様に調節してください。

※壁やスタンド代わりにするものに立てかける等して調節してください。

 **充電器に電気はたまりません。**

本製品は太陽光で発電した電力を、機器に直接充電する仕様です。電気をためたい場合は、別売りのモバイルバッテリーに充電してください。




2 USBケーブル(別売)をつなぐ

充電したい機器に適合するUSBケーブル(別売)を、USB充電ポートに接続し、充電したい機器に接続します。

※詳しくは本書の「充電用USBケーブルのご案内」ページをご確認ください。

※スマートフォンは2台同時充電、タブレットなら1台充電することができます。





3 充電がはじまります

充電状態はスマートフォンなど機器側にてご確認ください。

 **充電する機器を直射日光に当てないで下さい。**


機器の故障、発火、変形する恐れがあり大変危険です。機器を乾いたタオルに包むなどして直射日光を避けて下さい。




充電できない、又は充電効率の悪い置き方例

図のような場所では発電効率が低下するため、充電できない恐れがあります。


■ 地面に平置きする



■ ガラス越しに置く




■ 左右を囲まれたベランダに置く




安全上のご注意

■ ソーラーパネルのやけどに注意！



充電中は太陽光による熱でソーラーパネルが大変高温になりますのでやけどに十分ご注意ください。


■ USBポートは水濡れ厳禁！



防水加工は、外装生地・ソーラーパネルのみです。故障、感電の原因となり大変危険ですので、濡らさないよう十分ご注意ください。

充電用 USB ケーブルのご案内

本製品には、機器の充電に必要な、USBケーブルは付属しておりません。
充電する機器に対応したUSBケーブルを別途ご用意ください。



iPhone iPad の充電

Lightning ケーブル



エアージェイ
おすすめ商品
MUJ-ELP




スマートフォン (Type-C) の充電

USB Type-C ケーブル




エアージェイ
おすすめ商品
UCJ-ETC



スマートフォン (micro USB) の充電

micro USB ケーブル



エアージェイ
おすすめ商品
UKJ-E2A



詳しくはエアージェイWEBサイトへアクセス

<https://shop.air-j.co.jp/>

故障かな？と思ったら

チェック1 本製品だけを太陽光に当てていませんか？

- 本製品は電気をためることはできません。必ずUSBケーブルで充電したい機器を接続し、太陽光に当ててください。電気をためたい場合は、別売りのモバイルバッテリーをご用意ください。

チェック2 太陽光が正しくソーラーパネルに当たっていますか？

- 太陽光がソーラーパネル3枚に垂直に当たる様に調節してください。
- ガラス越しや、左右が仕切られたベランダ、曇天時など、間接的な日光では充電効率が著しく低下します。晴天時の完全屋外でご使用ください。

チェック3 充電する機器が高温になっていませんか？

- スマートフォンなどの機器は本体が熱くなると充電が自動停止します。充電したい機器が直射日光に当たらない様に、乾いたタオルに巻くなどして、温度上昇を防いでください。

チェック4 USBケーブルは正しく挿していますか？

- 本製品のUSB充電ポートにしっかりと挿し込んでください。

使い方を動画でチェック!!

わかりやすい動画サイトをご用意いたしました



ソーラー充電器の使い方と
ケーブルの選び方



効率的な充電方法

注意事項

ご使用に際して、本製品の故障などによるメモリー内容の損害や通話機会を逸した為に発生した損害や保証など、または車両の損害や事故、補償については一切責任を負いかねますので、予めご了承の上、ご使用ください。

ユーザーサポートについて

※レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。保証書と併せて大切に保管願います。



株式会社 **エアージェイ**

〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8
エアージェイビル
<https://air-j.co.jp>

商品に関するお問い合わせ

☎ 0120-550-304(サポート)
受付時間:月~金曜日9:00~18:00 ※土日祝を除く
✉ info@air-j.co.jp