

Type-C・HDMI ミラーリングアダプター 型番: AHD-SPGA

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。



別途「HDMIケーブル」と「電源アダプター」が必要です。

PD40W (15V対応) 以上の USB Type-C 電源アダプター 推奨

ミラーリングしながら、スマホ・Switch等を充電することができます。

※Switchの場合Switch本体同梱の純正ACアダプターでもご使用になれます。

※パソコンへ充電する場合、お使いのPCに適したアダプターを用意ください。(PD100W対応)

※スマホの場合5V/2A タイプのものでも最低限のミラーリングは可能です。

各部の名称

USB-Type-C ポート (給電専用)

Type-C電源アダプターを接続します。



USB Type-C コネクター

スマホ・PC・Switch などの
USB-Cポートに接続します。



USB Type-A ポート

ゲームコントローラー・マウス・
USBメモリーなどを接続します。

HDMI ポート

HDMIケーブルでテレビ・
モニターなどと接続します。



1. ミラーリングする機器と接続する

- 1 スマホ・パソコン、Switchなど、ミラーリングする機器のUSB Type-Cポートに、本機のUSB Type-Cコネクターを接続します。

2. HDMIケーブルの接続

- 1 別売のHDMIケーブルを、本機とテレビ・ディスプレイのHDMIポートに接続します。
- 2 テレビ・ディスプレイの入力ポートを「HDMI入力」に切り替えます。

3. 電源の接続

- 1 本機のUSB Type-Cポートに、USB Type-C 電源アダプターを接続し、コンセントに挿し込むと、ミラーリングが開始されます。



各種動画配信サービスで、オンライン再生ができない場合、
各アプリ内で見たい動画をダウンロードしてから再生して下さい。

※電源アダプターは「PD40W (15V対応)」以上のものを推奨いたします。
(ミラーリングしながら、スマホ・Switch等を充電することができます。)

※「5V/2A」以上のものでも最低限のミラーリングは可能です。



パソコンとの接続は、「ミラーリング (複製)」の他に、2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター/拡張」がご使用になれます。詳しくはパソコンの設定をご確認ください。

Switchをミラーリングする際のご注意

ミラーリングする際は、Switch本体に同梱されている純正のACアダプター、もしくは PD40W (15V対応) 以上の電源アダプターが必要です。

- Switchを接続した時点で「TVモード」に切り替わるため、コントローラーがSwitch本体にセットされた状態では使用できません。コントローラーはSwitch本体から取り外してご使用ください。
- 接続するテレビ、ディスプレイによって表示領域が狭くなる場合があります。その場合はSwitch本体の設定から調節してください。

設定

▶ テレビ出力


▶ 画面の大きさを調整

4. USB機器の接続

- 1 ゲームコントローラー、マウス、USBメモリーなどのUSB周辺のUSBコネクターを、本機のUSB Type-Aポートに差し込み使用します。

接続図

スマホ、タブレット、ノートPC、Switch など



USB Type-C ※
電源アダプター
(別売)

コンセント

テレビ・モニターなど

※電源アダプターは、
ケーブル分離型で
もかまいません。

ご注意

- 本製品は「HDMI出力端子搭載PC」から「USB Type-C入力端子搭載モニター」へ映像を出力することはできません。
- 音量の調整は、テレビ側で行なってください。(一部端末側で調整する機器もあります)
- 使用環境により、映像・音声に遅延が生じることがあります。
- 画面比率により、テレビやモニターの上下または左右に黒い帯が入ります。特に端末を縦向きで使用すると画面の左右に大きく帯が入ります。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい)

ご使用前に、この「安全上のご注意」を良くお読みの上、正しくご使用ください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または、重傷を負う可能性が想定される」内容です。

●万一、異常が発生した時は

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、接続している機器の電源を切り取り外してください。その後、本製品をご使用にならず、お買い上げの販売店または弊社サポート窓口までご相談ください。

●高温、多湿の場所に放置しないでください

本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。車の中には絶対に放置しないでください。本製品を高温の車内に長時間放置しておく、故障の原因となり大変危険です。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●分解、修理しないでください

修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

●対応機器以外に接続しないでください

本体や機器の破損や故障の原因になります。

●病院内や航空機の中などでは使用しないでください

高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤作動の原因になります。



注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「損害を負う可能性が想定される場合および物の損害のみの発生が想定される」内容です。

●水気が多い場所での使用/保管を行わないでください

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください

誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●衝撃や振動、強い磁力や静電気の発生する場所は避けてください。

●接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

本製品は、スマートフォンなどと有線接続による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●日本国以外では使用しないでください

国外では独自の安全規格が定められており、本製品の規格が適合することは保証いたしかねます。また海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご了承ください。

仕様

- コネクタ形状: USB Type-Cオス
- ポート形状: 1.USB Type-Cメス (給電用: PD100W対応)
2.USB Type-A 3.0メス (出力: 5V/1.5A)
3.HDMI Type-Aメス (映像出力用)
- 対応解像度: 4096×2160 (4K/60Hz)
- 著作権保護: HDCP2.2
- 主な素材: 【本体】PC、ABS 【ケーブル】PVC

対応機種

DisplayPort Alternate Mode (ディスプレイポートオルタネートモード) 対応のUSB-Type-C搭載機器

主な適合機種

- Switch Switch (有機ELモデル)
- USB Type-C搭載の iPhone スマートフォン タブレット
※iPhone16eは非対応。
- ノートPC、MacBook Airなど

サポートについて

レシートなどの購入証明書は、ご購入日を証明する大切な書類となります。保証書と併せて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせ



0120-550-304(サポート) ✉info@air-j.co.jp

受付時間: 月～金曜日 9:00～18:00 ※土日祝を除く



株式会社 エアージェイ

〒186-0003 東京都国立市富士見台 2-24-8

エアージェイビル

https://air-j.co.jp



保証書

型番: AHD-SPGA

保証期間: お買い上げ日より6ヶ月

この保証書は、購入日がわかる書類(納品書やレシートなど)と保管し、保証を受ける際にはご提示ください。

フリガナ	
お名前	様
TEL	()
ご住所 〒	

レシート(納品書)貼り付け欄

※折りたんでテープ止めいただくか、本書にホッチキス止めてください。

<保証規定>

1.取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償対応をさせていただきます。

(イ)無償対応をご依頼になる場合には、商品と本書、お買い上げ時のレシートをご用意いただき、お買い上げいただいた販売店、またはサポートのお問い合わせ番号までご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ)使用上の誤り及び不平等な修理や改造による故障及び損傷

(ロ)お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷

(ニ)車両、船舶、航空機等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ)本書と、購入日のわかる書類(納品書・レシート)のご呈示が無い場合

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の対応についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはサポート窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の対応については有料となります。お買上げの販売店、またはサポート窓口へお問い合わせください。

※This warranty is valid only in Japan.